

PERMATEX 09100-PLASTIC TANK REPAIR KIT - ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ .

Περιγραφή: Επιτυγχάνει γρήγορή και μόνιμη επισκευή στις διαρροές για όλους τους τύπους πλαστικών δεξαμενών (όχι για πλαστικές δεξαμενές καυσίμων). Επισκευάζει ρωγμές μέχρι 4”(10 εκ.) και οπές με διάμετρο μέχρι 3/8” (9mm). Είναι ιδανικό για αυτοκίνητα, φορτηγά και σκάφη.

Ιδιότητες: ■ Εύκολο στην χρήση του ■ Περιέχει ό,τι χρειάζεται για την επισκευή ■ Μπορείτε εύκολα να ακολουθήσετε τις οδηγίες ■ Γρήγορη σκλήρυνση ■ Η επισκευή μπορεί να γίνει σε 30 λεπτά.

Εφαρμογές: ■ Δεξαμενές υπερχειλίσης ψυγείων ■ Δεξαμενή υγρών προέκτασης ψυγείου ■ Υγρών υαλοκαθαριστήρων ■ Δεξαμενές νερού ■ Δεξαμενές υπολειμμάτων.

Οδηγίες χρήσης: Η χρήση αυτού του προϊόντος δεν συνιστάται σε δεξαμενές καυσίμων. Ο χρόνος σκλήρυνσης της επισκευαστικής ρητίνης γίνεται σε 8 έως 10 λεπτά και η πλήρης σκλήρυνση σε 30 λεπτά. Πριν αρχίσετε την επισκευή διαβάστε προηγουμένως προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Η θερμοκρασία στον χώρο εργασίας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +10 C έως +24 C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή σκλήρυνση θα πάρει περισσότερο χρόνο.1. Αδειάστε ή αφαιρέστε τα υγρά 6 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια επισκευής.2. Καθαρίστε την επιφάνεια επισκευής από γράσα, πίσσες, λάδια ή βρωμιές.3. Τρίψτε με γυαλόχαρτο τουλάχιστο 3 εκ. γύρο από το σημείο επισκευής.4. Σε ρωγμές για αποφυγή προέκτασης τους, ανοίξτε από μία μικρή τρύπα και στις δύο άκρες της ρωγμής.5. Καθαρίστε την επιφάνεια με το οινόπνευματούχο βαμβάκι. Κόψτε το φάιμπεργκλας (πανί) ακριβώς όσο χρειάζεται για να καλύψετε την τριμμένη επιφάνεια.6. Η επισκευαστική ρητίνη πρέπει να ανακατευτεί με τον σκληρυντή και να απλωθεί στην προς επισκευή επιφάνεια σε λιγότερο από 8 λεπτά, διότι θα αρχίσει να σκληραίνει. Ανοίξτε την ραφή που διαχωρίζει τα δύο υλικά πιέζοντας προς την μία πλευρά. Ανακινήστε το περιεχόμενο της σακούλας μπρος πίσω μέχρι το περιεχόμενο να αποκτήσει ομοιόμορφο χρώμα (μάξιμουμ 2 λεπτά) 7.Κόψτε την επάνω επι-φάνεια της σακούλας. Απλώστε ποσότητα ρητίνης ομοιόμορφα με το πινέλο που περιέχεται στο κιτ μέχρι να καλύψετε όλη την προς επισκευή επιφάνεια.(Σημείωση:το υλικό θα γίνει ζεστό,κατά την αφή. 8.Τοποθετήστε το φάιμπεργκλας πάνω από την ρητίνη και αδειάστε το υπόλοιπο μίγμα πάνω στοφάιμπεργκλας μέχρι να γίνει εντελώς μουσκεμένο. Λεπτύνετε τις επιφάνειες εκτός του φάιμπεργκλας. Απλώστε ομοιόμορφα με το πινέλο σε όλη την επιφάνεια επισκευήςΗ επισκευή θα ολοκληρωθεί μετά από 30 λεπτά, χρόνος πλήρους σκλήρυνσης της ρητίνης.Η δεξαμενή μπορεί να ξαναγεμισθεί όταν ηρητίνη βρίσκεται σε πλήρη σκλήρυνση και δεν είναι κολλώδης.9.Σκουπίστε την ρητίνη που δεν έχει ξεραθεί με ένα πανί με οινόπνευμα ή ξύστε τα υπολείμματα εάν ξεραθεί και πλύνετε τα χέρια σας.

